



Scheda Tecnica - codice GS001 FFP2 NR

MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2

DESCRIZIONE

- La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria ® GS001 FFP2 NR offre una efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
- Corpo filtrante di forma pieghevole.
- Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
- Comodi elastici.
- Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.
- Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione.

CONFEZIONAMENTO

- Busta contenente 1 pezzo
- Box contenente 10 pezzi oppure 50 pezzi

MATERIALI

- Corpo filtrante composto da quattro strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.
- Elastici in spandex
- Peso: 4 grammi

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO

La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria ® GS001 FFP2 NR ha una durata di vita di 3 anni. La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%. Per l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

CERTIFICAZIONE

La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria® GS001 FFP2 NR soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Il prodotto è certificato CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009. La certificazione CE e il controllo sono effettuati da Universal Certification (Organismo Notificato numero 2163). I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO9001.

Prove di certificazione eseguite:

- Efficienza del materiale filtrante
- Efficienza filtrante totale
- Infiammabilità
- Contenuto di diossido di carbonio dell'aria inspirata
- Resistenza respiratoria

AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d'istruzione multilingue.
- La maschera facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas).
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini.
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Si sconsiglia l'uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.



GOLDEN SEASON SRL

P. IVA / VAT 03233670987 - REA BS-516795 | Legal: via Corfù 66, 25124 Brescia - IT

HQ: via dell'Industria 61, 25030 Erbusco (BS) - IT - Tel +39 030 72 37 77 - Fax +39 030 77 06 867

Logistics: via Verona 37, 37017 Lazise (VR) - IT